

TUOTE: 602118 Automaattinen kynäteroitin

Käyttöohje:

1. Liitä laite verkkovirtaan.
2. Syötä kynä teroittimen edessä olevaan aukkoon.
3. Pidä kynä suorassa ja paina sitä teroitinta vasten. **Huom!** Älä paina kynää liian kovaa, jotta teroittimen moottori ei ylikuormitu.
4. Laite lopettaa kynän teroittamisen automaattisesti, kun kynä on terävä. Laitteen 'Autostop' toiminto havainnoi milloin kynä on teroitunut.
5. Tyhjennä teroitinsäiliö säännöllisesti, varmistaaksesi laitteen ongelmattoman toiminnan.

Huom! Kun teroitin säiliö on irroitettuna, laite ei varotoimenpiteenä teroita kynää.

Tärkeää turvallisuuustietoa:

1. Älä koskaan työnnä sormia tai muuta kuin teroitettavia kyniä laitteeseen.
2. Käytä teroittimen kanssa ainoastaan normaaleita kovalyijyisiä kyniä.
3. Estääksesi moottorin vioittumisen, vedä teroitettu kynä pois laitteesta teroituksen valmistuttua.
4. Laite on suojattu ylikuumentumiselta, ja teroittimen moottori katkaisee virran jos lämpö nousee liian korkeaksi. Laite on käytettävissä uudestaan heti kun se on jäähtynyt tarpeeksi, yleensä noin muutaman minuutin jälkeen.
5. Älä koskaan käytä automaattista kynäteroitinta kosteissa tiloissa/ ympäristössä.
6. Teroitinsäiliön voi halutessaan puhdistaa kostealla pyyhkeellä tai miedolla pesuaineella. Älä koskaan käytä säiliön puhdistamiseen tinneriä, bensiiniä tai muita liuottimia.
7. Lisätietoa laitteen käytöstä saat Tevellasta, p. 03 380 5300 tai myynti@tevella.fi.